SCHEDA TECNICA

Filtro singolo Coarse – 581DC 581 DCC 800E 582DCC – Art. 7910030304

Rev.01 del 30/01/2023

Prodotto

Filtro singolo Coarse – 581DC 581DCC 800E 582DCC - Codice art. 7910030304

Descrizione

N°1 filtro Coarse
Filtro Coarse a base perdite di carico da installare sul ramo di aspirazione della macchina di deumidificazione / deuclimatizzazione

Compatibilità

Eurotherm

- Deumidificatore 581 DC (Art. 7110010301)
- Deuclimatizzatore 581 DCC (Art. 7210010301)
- Deumidificatore 800 E (Art. 7110010401)
- Deuclimatizzatore 582 DCC (Art. 7210020701)

Istruzioni per manutenzione e controlli periodici

La mancata manutenzione, a partire da quella elementare, può far degradare le prestazioni aerauliche, termiche e acustiche dell'unità di trattamento aria con conseguente peggioramento del comfort ambientale, nonché causare il malfunzionamento e/o la rottura dei componenti dell'unità. La manutenzione ordinaria della macchina prevede la sostituzione periodica dei filtri. Si raccomanda di non rimuovere i filtri per l'aria presenti durante il funzionamento della macchina stessa. È altresì importante evitare il funzionamento della macchina senza la presenza dei filtri. Il filtro è posizionato sul lato di aspirazione dell'unità. Dopo aver tolto l'alimentazione, seguire le seguenti istruzioni:

1) Dopo aver avuto accesso al lato aspirazione dell'unità afferrare il filtro tramite i nottolini laterali	
2) Sollevare il filtro in maniera da farlo uscire dal fermo inferiore	
3) Sempre tenendo il filtro per i due nottolini far ruotare verso l'esterno la parte inferiore come in figura	
4) Estrarre il filtro e smaltirlo, consultando il regolamento comunale o il gestore della raccolta dei rifiuti urbani	
5) Inserire il filtro nuovo e seguire le operazioni di smontaggio in ordine inverso ovvero: inserire il filtro nel vano superiore, farlo ruotare verso l'interno e, una volta inserito, abbassarlo per inserirlo nel vano inferiore	

PERICOLO:

Per le operazioni di manutenzione l'alimentazione, della macchina ed i suoi eventuali accessori deve essere sempre scollegata consentendo all'operatore di intervenire in condizioni di sicurezza. Usare idoneo abbigliamento antinfortunistico e dispositivi individuali di Protezione individuale.

Eurotherm ha il diritto di aggiornare la produzione e i manuali, senza l'obbligo di aggiornare versioni precedenti se non in casi eccezionali. Sebbene gli autori abbiano messo la massima cura nella redazione del volume sono possibili errori ed omissioni e si invitano i professionisti a far riferimento ai testi di legge in vigore completi e aggiornati e alle norme tecniche di riferimento. Per ricevere ulteriori informazioni o aggiornamenti della documentazione tecnica, inoltrare la richiesta ai recapiti riportati in questa scheda.