

Filtro singolo Coarse 55% - DEUCLIMA VMC senza compressore – Art. 7910080905

Rev.01 del 30/01/2023

Prodotto	Filtro singolo Coarse 55% - DEUCLIMA VMC senza compressore - Codice art. 7910080905
Descrizione	N°1 filtro Coarse 55% (170x200x25 mm) Filtro con classe di filtraggio Coarse 55% (ex G4). Il filtro Coarse 55% (opzionale) permette il pre-filtraggio dell'aria in ingresso al filtro ePM1 70% in aspirazione alla macchina trattamento aria
Compatibilità	Eurotherm - DEUCLIMA VMC senza compressore (Art. 7410010101)
Istruzioni per manutenzione e controlli periodici	<p>La mancata manutenzione, a partire da quella elementare, può far degradare le prestazioni aerauliche, termiche e acustiche dell'unità di trattamento aria con conseguente peggioramento del comfort ambientale, nonché causare il malfunzionamento e/o la rottura dei componenti dell'unità. La manutenzione ordinaria della macchina prevede la sostituzione periodica dei filtri per l'aria attraverso gli sportellini dedicati. La frequenza di sostituzione dei filtri dipende dal grado d'inquinamento esterno ed interno, ma è comunque consigliabile ispezionarli ogni due mesi ed eventualmente pulirli o sostituirli al massimo ogni 4000 ore di funzionamento effettivo dell'unità. Si raccomanda di non rimuovere i filtri per l'aria presenti durante il funzionamento della macchina stessa. È altresì importante evitare il funzionamento della macchina senza la presenza dei filtri.</p> <p>Il filtro è posizionato in un apposito alloggiamento posto nel ramo di aspirazione. La sequenza operativa per sostituire il filtro è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • togliere l'alimentazione all'unità • aprire lo sportellino dedicato posto sul coperchio inferiore della macchina, ove presente - a seconda della versione della macchina. Se lo sportellino non è presente, sarà necessario rimuovere il coperchio inferiore • estrarre il filtro sporco. Nota: il filtro Coarse 55% precede il filtro ePM1 70% • inserire con delicatezza il filtro nuovo • richiudere lo sportellino o il coperchio • smaltire il filtro esausto, consultando il regolamento comunale o il gestore della raccolta dei rifiuti urbani <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> <p>SPORTELLO FILTRO</p>  <p>DETTAGLIO DELLA PREDISPOSIZIONE</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>PERICOLO:</p> <p>Per le operazioni di manutenzione l'alimentazione, della macchina ed i suoi eventuali accessori deve essere sempre scollegata consentendo all'operatore di intervenire in condizioni di sicurezza. Usare idoneo abbigliamento antinfortunistico e dispositivi individuali di Protezione individuale.</p> </div>

Eurotherm ha il diritto di aggiornare la produzione e i manuali, senza l'obbligo di aggiornare versioni precedenti se non in casi eccezionali. Sebbene gli autori abbiano messo la massima cura nella redazione del volume sono possibili errori ed omissioni e si invitano i professionisti a far riferimento ai testi di legge in vigore completi e aggiornati e alle norme tecniche di riferimento. Per ricevere ulteriori informazioni o aggiornamenti della documentazione tecnica, inoltrare la richiesta ai recapiti riportati in questa scheda.