

Filtro singolo Coarse - 300SY – Art. 7910081943

Rev.00 del 28/07/2022

Prodotto	Filtro singolo Coarse - 300SY - Codice art. 7910081943
Descrizione	N°1 filtri Coarse Filtro Coarse a basse perdite di carico inseribile sul ramo di ricircolo della macchina di trattamento aria
Compatibilità	Eurotherm spa - DEUCLIMA VMC 300SY (Art. 7410010104)
Istruzioni per manutenzione e controlli periodici	<p>La mancata manutenzione, a partire da quella elementare, può far degradare le prestazioni aerauliche, termiche e acustiche dell'unità di trattamento aria con conseguente peggioramento del comfort ambientale, nonché causare il malfunzionamento e/o la rottura dei componenti dell'unità. La manutenzione ordinaria della macchina prevede la sostituzione periodica dei filtri per l'aria attraverso gli sportellini dedicati. La frequenza di sostituzione dei filtri dipende dal grado d'inquinamento esterno ed interno, ma è comunque consigliabile ispezionarli ogni due mesi ed eventualmente pulirli o sostituirli al massimo ogni 4000 ore di funzionamento effettivo dell'unità. Si raccomanda di non rimuovere i filtri per l'aria presenti durante il funzionamento della macchina stessa. È altresì importante evitare il funzionamento della macchina senza la presenza dei filtri.</p> <p>Il filtro è posizionato in un apposito alloggiamento posto sul ramo di ricircolo, come mostrato nella figura qui in basso. La sequenza operativa per sostituire il filtro è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • togliere l'alimentazione all'unità • aprire il coperchio del filtro indicato in figura con la dicitura FILTRO RICIRCOLO COARSE • estrarre il filtro sporco • inserire con delicatezza il nuovo filtro • richiudere il coperchio • smaltire il filtro esausto, consultando il regolamento comunale o il gestore della raccolta dei rifiuti urbani <div style="text-align: center;">  <p>FILTRI ePM1 80%</p> <p>FILTRO RICIRCOLO COARSE</p> </div> <p>PERICOLO:</p> <p>Per le operazioni di manutenzione l'alimentazione, della macchina ed i suoi eventuali accessori deve essere sempre scollegata consentendo all'operatore di intervenire in condizioni di sicurezza. Usare idoneo abbigliamento antinfortunistico e dispositivi individuali di Protezione individuale.</p>

La ditta Eurotherm Spa si riserva di cambiare i prodotti e i dati senza preavviso. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le versioni precedenti. I dati riportati in questa scheda corrispondono alle Nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da essa, tuttavia non possono derivare Nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esonerano in linea di principio il Cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Eurotherm sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime che sul prodotto finito